

Návod na použitie termostatického ventilu

Radiátorové termostatické ventily na reguláciu teploty v miestnosti a úsporu energie na vykurovanie

Radiátory Vášho bytu boli osadené termostatickými ventilmi DANFOSS.

Pre správne používanie, a tým aj Vašu spokojnosť s ventilmi DANFOSS, si Vás dovoľujeme oboznámiť so zásadami ich správneho používania.

Termostatická hlavica Vám spolu s termostatickým ventilom umožní individuálne nastavenie priestorovej teploty v každej miestnosti osobitne podľa zvoleného znaku na hlavici. Každému znaku na termostatickej hlavici zodpovedá určitá teplota, tak ako to ukazuje nasledovná tabuľka:

Znak	*	1	2	3	4	5	max	
Stupeň °C	6	10	13	17,5	20	22	23	24

Medzi nastavením „3,, a „4,, je na stupnici bod komfortu. Toto nastavenie zodpovedá 20 ° C a je optimálne z hľadiska tepelnej pohody a šetrenia energiou.

Termostatická hlavica musí byť pre správnu funkciu umiestnená tak, aby bolo zabezpečené **prúdenie vzduchu v miestnosti cez túto hlavicu.**

Pamätajte na to, že závesy, dlhé záclony, aj vplyv blízko umiestnených - predovšetkým elektrických spotrebičov (napr. televízor, akvárium s ohrievaním) - môžu ovplyvniť funkciu termostatickej hlavice.

Pre overenie správnej funkcie - t.j. voľného chodu uzatváracej kuželky v celom zdvihu, odporúčame jedenkrát ročne urobiť kontrolu. (Najlepšie odborným preškoleným pracovníkom.)

Letné nastavenie

Po skončení vykurovacieho obdobia treba otočiť hlavicu proti smeru hodinových ručičiek (úplne otvorené), čím sa zabráni usadzovaniu špiny na ventilovom sedle a predĺži sa životnosť ventilu.

Termostatickú hlavicu nezakrývať ťažkými závesmi a nevystavovať priamemu prievanu (obmedzí sa tým schopnosť hlavice snímať skutočnú teplotu v miestnosti).

Nezabudnite, každý stupeň °C zvyšuje náklady na kúrenie cca o 6 %!